

E N G L I S H

1. Open battery cover. Insert one battery
2. Set time
3. Set alarm time
4. Alarm ON/OFF
5. Press "LIGHT/ SNOOZE" to turn on the light.
Press "LIGHT/ SNOOZE" to stop the alarm sound (the alarm sound will repeat after 4-5 minutes).

N O R W E G I A N

1. Åpne batteriluka. Sett inn batteriet. Husk riktig polaritet.
2. Still inn riktig tid.
3. Still inn ønsket alarmtid.
4. Alarm PÅ/AV.
5. Trykk på "LIGHT/ SNOOZE" for å slå på lyset
Trykk på "LIGHT/ SNOOZE" for å stoppe alarmen (alarmen repeteres etter 4-5 minutter).