Hengsle løsnes ved de to nederste hullene i bunn av sideplaten.